

Если у NVR интерфейс 5.0, то прошивать надо прошивкой:

NVR_MC6830_16CH_BD_V5_update_V22.1.26.4_E00017142

После обновления интерфейс будет 6.0.

После обновления, устройства необходимо сбросить до заводских настроек.

Если уже интерфейс 6.0, то обновлять нужно прошивкой:

N3016_32NR_BVH1P0A0_V2.0.5.240530_R3

Прошивку надо размещать в корне диска.

После обновления устройства его необходимо сбросить до заводских настроек.