

1. Если у Вас версия прошивки на регистраторе начинается на **XF5008**:

АТИХ		Просмотр	Архив	Картина	Конфигурация
Локальная конфигурация	Устройство				
Локальная конфигурация	Имя устройства:	AT-HVR-2108A			
Канал	Модель №:	5-CHANNEL			
Хранилище	СистемаВерсия:	XF5008_16FH_BVH1B8_V2.0.0.240701_R4			
Система	Версия ПО устройства:	1.0.3.45			
Обслуживание	Дата:	Jun 20 2022 17:03:37			
	Версия web:	22.1.60.220408			
	Версия плагина:	22.2.3.0			
	Общее количество каналов:	9			
Устройство					
Журнал					
Обновить вручную					
Перезагрузка					
По умолчанию					

то Вам необходимо сначала обновить регистратор прошивкой из папки:

«**Прошивка для перехода на интерфейс v6.0**»

Далее обновляете прошивкой из папки: «**Интерфейс v6.0**»

2. Если у Вас версия прошивки на регистраторе вида начинается на **F50**:

АТИХ		Просмотр	Архив	Картина	Конфигурация
Локальная конфигурация	Устройство				
Локальная конфигурация	Имя устройства:	AT-HVR-2108A			
канал	Модель №:	XVR-4CH-1S-N			
Хранилище	СистемаВерсия:	F50_BD_E00017142_V2.0.1.241213_R4			
Система	Версия ПО устройства:	1.0.3.51			
Обслуживание	Дата:	Jun 18 2024 17:40:06			
	Версия web:	2.0.10.240603			
	Версия плагина:	24.2.2.0			
	Общее количество каналов:	9			
Устройство					
Журнал					
Обновить вручную					
Обслуживание					
По умолчанию					

то Вы можете устанавливать прошивки из папки «**Интерфейс v6.0**».