

`rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/1`

где:

`rtsp` — тип используемого протокола

`admin` — имя учетной записи

`12345` — пароль используемой учетной записи

`192.168.200.11` — IP-адрес камеры

`554` — RTSP порт камеры (по умолчанию 554, может быть изменен в настройках)

`0` - это 1 поток

`1` - это 2 поток

`2` - это 3 поток